


MANUAL DO  
USUÁRIO

# OAK

ABRIDOR  
ELÉTRICO  
DE VINHOS



**b** SOMMELIER  
COLLECTION

biscuitt SOMMELIER  
COLLECTION  
**OAK**

ABRIDOR  
ELÉTRICO  
DE VINHOS


## Muito obrigado por comprar o Kit Abridor Elétrico de Vinhos Oak Biscuitt!

### ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Para garantir a segurança e manutenção da alta qualidade do produto, nós recomendamos que você leia e siga todas as instruções cuidadosamente.

- Com o fim de evitar qualquer ferimento ou de danificar o produto, não mergulhe o utensílio na água ou em qualquer outro líquido.
- Mantenha esse produto longe das crianças.
- Não abra ou desmonte o produto sem ajuda técnica especializada, do contrário a garantia será inválida.
- Não pressione o produto para dentro de uma garrafa com muita força ou tente acelerar o mecanismo. O produto funciona da melhor maneira na sua velocidade normal.
- Qualquer uso além da finalidade original não é recomendado.
- Mantenha longe do fogo ou gás inflamável.

### DESCRIÇÕES DO PRODUTO




1. Botão de liberação
2. Botão de extração
3. Rolhas Sintéticas a Vácuo
4. Corta Gotas
5. Cortador de cápsulas
6. Base
7. Cabo USB

### COMO CARREGAR


Conecte o cabo USB em uma fonte adaptadora ou saída USB, plugue em uma tomada ou saída USB e depois conecte o outro lado do carregador atrás do Abridor Elétrico

#### CAUTELAS:

- É recomendado carregar 12 horas antes de usar pela primeira vez.
- Esse produto é carregado com baixa corrente. Longas horas de carregamento não irão causar dano a esse produto.
- Se o produto não for usado, a bateria irá aguentar em até um mês. Depois desse período, por favor carregue de novo.
- O tempo para carregamento total do abridor é aproximadamente 16 horas.




### COMO USAR O ABRIDOR DE VINHO



Pegue o cortador de cápsulas e coloque na boca da garrafa, segure com força e gire a garrafa em paralelo por mais de uma vez até o selo ser cortado.

Segure a garrafa firmemente com uma mão e pegue o abridor de vinhos com outra, coloque a entrada da parte de baixo no topo da garrafa de vinho, assegure o melhor possível que o corpo do abridor fique na mesma direção que a garrafa.

Pressione o botão de extração e segure, ao mesmo tempo pressione levemente o corpo do abridor para baixo. A espiral girará no sentido horário e entrará na rolha, depois remova-a gradualmente da garrafa em 6-8 segundos. Quando a rolha for totalmente retirada, o abridor de vinho irá parar automaticamente.



Solte o botão e retire o abridor da garrafa.

Pressione o botão de liberação superior e segure por 5-7 segundos, a rolha irá sair automaticamente do abridor. Solte o botão e conclua o processo de abertura.

\* Este produto é adequado para rolhas com um diâmetro de 20 mm e 24 mm e uma altura de 44 mm

\* Este produto é adequado para garrafas de vinho com um diâmetro externo de gargalo não superior a 35 mm e um diâmetro interno de gargalo de 17,5 mm e 23 mm

### PRECAUÇÕES

\*Segure o corpo do produto e a garrafa de vinho firmemente durante o uso.

\* A lâmina do cortador de tiras é afiada. Não toque com os dedos.

\* Guarde este produto fora do alcance de crianças

\* Alinhe o corpo do produto com a garrafa de vinho tanto quanto possível, caso contrário a rolha não pode ser puxada facilmente

### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Se o abridor não funcionar ou parar no meio da abertura:

\* Por favor, tente novamente após o carregamento por 6-8 horas (Nota: É recomendável não usar o produto durante o carregamento.)

\* Pressione o botão de liberação até que o abridor de vinho esteja totalmente separado da garrafa e abra novamente depois de garantir que o corpo do abridor esteja alinhado com a garrafa de vinho.

Se as operações acima estiverem todas corretas e o abridor ainda funcionar de maneira anormal, entre em contato com o fornecedor para o serviço de manutenção.

### COMO USAR O CORTA GOTAS



Insira o corta gotas no gargalo.

Incline o gargalo para derramar o vinho com o corta gotas.

\* Este produto é adequado para garrafas de vinho com diâmetro interno de gargalo de 17,5 mm e 19,5 mm.

### PRECAUÇÕES


Limpe o produto com detergentes suaves e água após o uso.

### COMO USAR A ROLHA SINTÉTICA

Insira a tampa no gargalo com firmeza.

Puxe a alça para cima e para baixo cerca de 15 vezes (para garrafas com cerca de meio vinho restante).

Guarde a garrafa em uma adega ou geladeira para melhores efeitos de preservação. Recomenda-se que termine em 7 dias.



\*Este produto é adequado para garrafas de vinho com diâmetro interno de gargalo de 17,5 mm e 20 mm.

biscuitt  
SOMMELIERCOLLECTION