

Como preparar café utilizando a Control Biscuitt

O exemplo a seguir mostra como utilizar uma balança para fazer com precisão 300ml de café usando 18g de café moído.



Pressione "ON/OFF"



Coloque um recipiente para o café sobre a balança



Pressione TARA



Adicione os 18g de café moído



Pressione TARA



Inicie o cronômetro apertando INICIAR/PARAR e despeje 50 ml de água quente lentamente



Aguarde 30 segundos no timer



Pressione TARA



Lentamente, adicione mais 250 ml de água



Leva cerca de 3 minutos para ficar pronto e você pode acionar o timer de contagem regressiva para esse tempo



Desligue



SAC 08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

CONTROL

BALANÇA DIGITAL
PARA CAFÉ
E INFUSÕES

MANUAL DO USUÁRIO



Descubra o mundo Biscuitt

Obrigado por escolher a Balança Digital para Café e Infusões Control Biscuitt - Barista Collection. Ela é uma balança que mede simultaneamente a quantidade de água quente em grãos de café e o tempo de extração, que são os principais componentes para fazer um delicioso café de gotejamento manual. Também adequado para uso na produção de alimentos na cozinha.



Descrição das funções dos botões

ON/OFF: Liga e desliga o dispositivo

MOD0: Para selecionar a unidade de medida que deseja, basta apertar uma vez a tecla MOD0. Para iniciar o modo de contagem regressiva, basta apertar e segurar por 3 segundos a tecla MOD0 que ela vai mudar para a função de contagem regressiva e você pode selecionar (apertando mais uma vez rapidamente a tecla MOD0) 6 opções de tempo, entre 3 a 8 minutos. Para iniciar a contagem regressiva após selecionado o tempo desejado, basta apertar a tecla INICIAR/PARAR.

INICIAR/PARAR: Pressione uma vez para iniciar o timer. Mais um clique único durante o processo de cronometragem irá parar a contagem, e se desejar iniciar novamente de onde parou o tempo, basta teclar mais uma vez o botão INICIAR/PARAR. Se pressionar e segurar este botão por 3 segundos o cronômetro será redefinido para 0(zero).

TARA: Pressione este botão uma única vez para zerar a pesagem. Pressione e segure por 3 segundos para cancelar o desligamento automático



Conversão de unidades

Este produto tem um total de quatro tipos de unidades para escolher: g, g/ml, ml, oz, Lb. Para selecionar a unidade de medida que deseja, basta apertar a tecla MOD0.

Instruções de operação

- Abra a tampa da bateria na parte inferior e coloque corretamente duas pilhas AAA.
- Coloque o produto em uma superfície nivelada.
- O LCD exibe a figura por 2 segundos (figura 1) e, em seguida, exibe a figura 2, indicando que o produto está pronto para uso.



FIGURA 1



FIGURA 2

Cuidado de segurança

- Não coloque objetos com peso superior ao máximo do produto (3 Kg), para não causar danos permanentes.
- Depois de utilizar a balança e limpá-la, não a guarde com outros artigos em cima.
- Remova a bateria quando não for usar por um longo período.
- Proíba o uso por menores de 12 anos.
- Este produto não é à prova d'água, portanto não o mergulhe em água.
- Mantenha o produto armazenado em ambiente seco, estável e não corrosivo.

Indicações do Visor

- O-Ld: Excesso de peso
- LO: bateria baixa
- A-OFF: desligamento automático desativado
- UNST: O ambiente é instável, há vibração.

ATENÇÃO: Em caso de dúvidas durante a operação, entre em contato com o fabricante ou o fornecedor.